

## Scherenstuhl (frühes 13tes Jhdt.) Anleitung



### Material

- Leimholzplatte 24 mm dick ! 40 x 80 cm = 1 Stk.
- Brett 70 mm x 30mm x 40cm lang = 4 Stk ! (Am besten schon im Baumarkt zuschneiden lassen da die Kanten verleimt werden)
- Holzbolzen 8mm dick + 40mm Lang = 24 Stk.
- Rindsleder 2mm dick / Länge 78 cm x breite 37 cm = 1 Stk.
- Schloßschrauben 6mm x 60 mm = 2 Stk.
- Polstermöbelnägeln = 36 Stk.
- Wasserfesten Holzleim

### So wird's gemacht

1. Die Schablone auf die Leimholzplatte legen und 4 x anzeichnen.
2. Mit Stichsäge aussägen ! (Es kommt auf einen mm nicht an) und mit Schmirgelpapier bearbeiten.
3. In jedes Teil in der Mitte des Brettes ein 6mm Loch bohren.
4. Immer zwei Teile zu einem X zusammenlegen und eine Schloßschraube durchstecken und fest anschrauben. Die Sitzhöhe sollte ca. 55 cm sein.
5. Mit einem Bleistift jedes X anzeichnen denn es kann sich zwischendurch mal verschieben so das ihr immer wieder eure Einstellung des Xes einstellen könnt.
6. Das 70mm x 30 mm Brett von unten des Xes ca. 10 cm vom Boden anzeichnen. (innen wie außen) Oben am Sitz gilt ca. 2 cm von der Kante.
7. In der Mitte jedes angezeichneten Kästchens mit einem 4mm Bohrer durchbohren. Logischerweise insgesamt 8 mal.

8. Die Bretter an den Kanten dünn mit Holzleim bestreichen sowie das X von der Innenseite in dem angezeichneten Kästchen.
9. Eine ca. 4mm x 50 mm Spaxschraube alle 4 Bretter fest verschrauben.
10. Mit einem 8 mm Bohrer (Oberhalb und unterhalb der Spaxschraube) je ein Loch bohren. Ca. 40 mm lang. Am besten klebt man den Bohrer 40 mm von der Spitze mit Isolierband ab so das ihr nicht zu tief bohrt.
11. Die Holzbolzen mit Leim bestreichen und mit einem kleinen Hammer in die Löcher schlagen.
12. Den Stuhl 30 min. bei Raumtemperatur liegen lassen und nicht mehr anfassen. (Der Leim muß trocknen)
13. Kaffeepause
14. Die Spaxschrauben herausdrehen und dort wieder mit einem 8 mm Bohrer ein Loch bohren und wieder die Holzbolzen einschlagen.
15. Das Leder zuschneiden.
16. Leder aufnageln ( Ich habe von unten pro Brett 5 Nägel und oben 13 Nägel benutzt. Der Abstand auf dem Sitz sollte ca. 3 cm sein.)
17. Die Füße gerade schneiden denn steht der Stuhl einfach besser.
18. Das Sektglas füllen und eine Sitzprobe machen. Wachsen und FERTIG !

Diese Anleitung wurde bei [www.der-dengler.de](http://www.der-dengler.de) heruntergeladen.